



PESUMASINA PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISAININE

Eriti tugev pesumasina puhastus- ja desinfitseerimisvahend. Eemaldab mustuse ja katlakivi isegi kõige raskemini ligipääsetavatest kohtadest. Aitab eemaldada ebameeldivad lõhnad, et pesu oleks puhtam ja värske lõhnaga. Puhastab põhjalikult ja desinfitseerib pesumasinat, säilitades selle jõudluse ja pikendades masina eluiga.

KASUTUSJUHEND:

1. Kandke kindaid. Valage väike kogus vahendit puhtale lapile ja pühkige pesuvahendi sahtel ning uksetihend.
2. Valage vajalikuks hoolduseks soovitatud kogus pesuvahendi sahtlisse. Veenduge, et trumlis ei ole pesu. Käivitage 60° pesutsükkel tühja masinaga.
3. Pärast pesu lõppu eemaldage uksetihendilt ja ukse pinnalt vahendi jäägid puhta lapiga.

DOSEERIMINE: Kasutage etiketil olevat tasemenäidikut toote õige koguse mõõtmiseks.

SÜGAVPUHASTUS: Soovitatav juhul, kui pesumasina puhastust pole varem tehtud. Valage kogu pudel (600 ml) pesuvahendi sahtlisse.

REGULAARNE PUHASTUS: Soovitatav iga 4 kuu järel. Valage 200 ml vahendit pesuvahendi sahtlisse.