

Basic DishWash

Nõudepesuvahend, ettenähtud käsitsi pesuks.

Basic DishWash on mõeldud potide, pannide, nõude, klaaside ja muude köögitarvikute käsitsi pesemiseks.

Basic DishWash:

- tõhusalt lagundab rasvu ja kuivanud jäägid;
- stabiilne vaht hoiab lahuse pikka aega tõhusaks.

Toote koostis

Märgitud Ohutuskaartidel.

Kasutusjuhend

Basic DishWash on kasutusvalmis, kasutada lahjendamata. Pärast pesemist loputage pind põhjalikult veega.

Ohutu kasutamise teave

Vältida vaske ja selle sulameid. Kasutage isikukaitsevahendeid. Hoida kuivas, ventileeritavas ruumis tihedalt suletud originaalmahutis. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35 °C, eemal soojusallikatest ja päikesekiirgusest.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Füüsiline olek	Vedelik, viskoosne
Värv	Läbipaistev, roheline
Lõhn	Iseloomulik, õun
Suhteline tihedus, g/cm ³ , 20 °C	1,03-1,04
pH, 100 %, 20 °C	7-8

Kõlbulik kuni

2 aastat valmistamise kuupäevast.

